

CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR NA MASO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WP03




Popis



i: Model se dvěma sondami s různým vzhledem zadní části

Úvodní obrazovky



i: Prosím zkontrolujte baterii sondy v aplikaci ToGrill.

Popis displeje



Sonda 1
vnitřní teplota



Sonda 1
okolní teplota



Sonda 1
nemá signál



Sonda 1
okolní teplota je nižší než
50 °C / 122 °F

Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte klíčové slovo "ToGrill" v Appstore nebo Google Play, nebo naskenujte telefonem následující QR kód.

Aplikaci stáhněte a nainstalujte zdarma.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější.


Zařízení Android s verzí 5.0 nebo novější s modulem blue-tooth 4.0 nebo novějším.



STAŽENÍ APLIKACE

Jak používat

KROK 1 Zapnutí/Vypnutí napájení



- 1** Vyjměte sondu (jednu nebo všechny).
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko více než 1,5 sekundy, když je v režimu VYPNUTO, zařízení se zapne a LCD displej zobrazí 'ON'.
 - Pokud uděláte totéž, když je zařízení v režimu ZAPNUTO, vypne se.
 - ***Pokud je teploměr (opakovač) zapnutý a sonda není vyjmuta, teploměr (opakovač) se automaticky vypne do jedné minuty.***

KROK 1-1

Vyjměte sondu



KROK 1-2

Stiskněte a podržte 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí napájení

KROK 2 Aktivujte zařízení a spárujte ho s telefonem

1 Zapněte zařízení a ponechte zapnutý Bluetooth na vašem telefonu.

2 Aktivujte zařízení

- Spust'te aplikaci 'ToGrill'.
- Povolte oprávnění mobilního telefonu
- Postupujte podle pokynů v aplikaci k aktivaci zařízení.

Ke skenování použijte aplikaci ToGrill APP

- Naskenujte QR kód na zařízení nebo vpravo





3 Párování

- Vyberte produkt, který máte v aplikaci.
- Stiskněte tlačítko (na pravé straně zařízení).

4 Úspěšné připojení.

Jakmile je zařízení spárováno s vaším telefonem, není nutné to dělat znovu, pokud nezměníte telefony.

Užijte si čas při grilování



Uživatelské rozhraní aplikace se může při upgradu změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

VAROVÁNÍ

Tepelná odolnost se u různých částí sondy liší

- **NEVKLÁDEJTE** sondy přímo do plamene ohně.
- **NENÍ** vhodné umývat sondy i jiné příslušenství v myčce



Poznámka: Teplotní sonda výše slouží pouze jako reference, podléhá skutečným sondám.

Výměna nové sondy a párování s teploměrem (opakovačem)

KROK 1: Vyjměte sondu z dokovací stanice.

KROK 2: Podržte tlačítko po dobu 11,5 sekund (povoleno v obou stavech napájení – zapnuto i vypnuto).

Pokud je zapnuto, nejprve se vypne a automaticky přejde do stavu párování.

Pokud je vypnuto, nejprve se zapne a automaticky přejde do stavu párování.

KROK 3: Vložte sondu zpět do dokovací stanice a párování bude zahájeno.

Ikony P1 a P2 na obrazovce střídavě blikají po dobu 30 sekund.

KROK 4: Párování proběhlo úspěšně.



KROK 2

Podržte tlačítko po dobu 11,5 sekund.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; (2) Toto zařízení musí akceptovat rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je servisní značka společnosti Google Inc:

Upozornění FCC.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje rušení, může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem o pomoc.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

