

CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR NA MASO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PRO

WPR01



Seznamte se s přístrojem

FTSN podsvícený displej
s vysokým rozlišením



Nabíjecí
port typu C



- Zapnutí/ vypnutí napájení
- Tlačítko párování/
zastavení alarmu
- Podsvícení zapnuto

 Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 2000 mAh

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2400 MHz-2483,5 MHz


Průměrný proud: 3,7 V/2 mA

Maximální bezdrátový přenosový výkon: 2,5 dbm

Gumová podložka s magnetem

Nabíjecí elektroda

Aktivace zařízení
- QR kód



Tlačítko reset



Keramická
rukojeť

SUS304
Sonda



Senzor




Jak nabíjet sondu

Sonda vložená do pouzdra se automaticky nabije.



Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, zapněte jej a ponechte sondu v doku déle než 10 minut, aby se sonda plně nabila.

Popis obrazovky



(!) Když tato ikona bliká:

- Umístěte sondu co nejbližší k zařízení, automaticky se úspěšně znovu připojí.
- Pokud se připojení nezdaří, výkon sondy je příliš nízký, nabijte prosím sondu.

Nabíjení baterie

K nabíjení zařízení použijte kabel typu C



Blikání: Nízká spotřeba – Potřeba nabít



Ukazatel průběhu: nabíjení



Plná ikona: Plně nabitá baterie

Jak resetovat zařízení

Když se zařízení zasekne nebo nejde spustit, stiskněte tlačítko reset a zařízení se automaticky restartuje.

i Párování sondy bude vymazáno, jakmile bude zařízení resetováno

Jak znovu spárovat sondu

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté
- Umístěte sondu na 5 sekund do doku a automaticky se úspěšně spáruje.

Jak začít? Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte klíčové slovo "ToGrill" v Appstore nebo Google Play, nebo naskenujte telefonem následující QR kód.

Aplikaci stáhněte a nainstalujte zdarma.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější.

Zařízení Android s verzí 5.0 nebo novější s modulem blue-tooth 4.0 nebo novějším.



Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem

1 Zapněte zařízení a ponechejte zapnuté Bluetooth připojení na vašem telefonu.

2 Aktivujte zařízení:

- Spusťte aplikaci ,ToGrill‘,
- Povolte oprávnění mobilního telefonu
- Postupujte podle pokynů v aplikaci k aktivaci zařízení.

Ke skenování použijte aplikaci ToGrill APP

Naskenujte QR kód na zařízení nebo vpravo



3 Párování:

- i: Vyberte produkt, který máte v aplikaci
- ii: Stiskněte tlačítko párování/ zastavení alarmu
(na horní straně zařízení)


4 Úspěšně připojeno

Jakmile je zařízení spárováno s telefonem, párování nemusíte při každém připojení opakovat, protože zařízení si pamatuje naposledy připojený mobilní telefon.

Užijte si čas při grilování

Vyberte si typ jídla a preference pro dané jídlo do kterého vložíte sondu, aplikace zobrazí aktuální a nejvyšší teplotu.

Pokud je jídlo hotové, aplikace a zařízení spustí alarm.




Uživatelské rozhraní aplikace se může při aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Konfigurace barev sondy

Jestli je pro vás obtížné rozlišit sondy, pokud používáte několik sond současně.

Aplikace vám nabízí možnost, vybrat si 6 barev pro každou sondu, což umožňuje uživatelům nastavit je tak, aby byly shodné s barvou sond.

Sondy je možné zakoupit také v 6 barvách.




VAROVÁNÍ

Tepelná odolnost se u různých částí sondy liší

- **NEVKLÁDEJTE** sondy přímo do plamene ohně.
- **NEDÁVEJTE** obal do trouby, jinak se roztaví.
- **NENÍ** vhodné umývat sondy i jiné příslušenství v myčce



Před každým nabíjením, sondu vyčistěte, abyste se ujistili, že na sondě není prach a olej.



Upozornění: Teplotní odolnost sondy se odvíjejí od druhů a značky sondy, proto doporučujeme po zakoupení sondy přečíst příbalový leták.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; (2) Toto zařízení musí akceptovat rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je servisní značka společnosti Google Inc:

Upozornění FCC.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje rušení, může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem o pomoc.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

